ORTECH®

Mode d'emploi

LUMINAIRE DEL ÉTANCHE

VT-50W-5CCT+W | VT-50WMS-5CCT+W



DLC LISTED

IP66

Lieux Humides

NEMA 4X

c UL us LISTED

DIMMABLE

AVERTISSEMENT

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ

- Le luminaire DEL étanche à la vapeur ne peut être installé que par un électricien qualifié.
- Avant toute installation ou intervention d'entretien, veuillez couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout risque d'électrocution.

ATTENTION

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

- Les appareils électriques peuvent entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels. En cas de doute concernant l'installation ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien qualifié.
- Coupez l'alimentation générale au niveau du disjoncteur avant d'installer le luminaire, afin d'éviter tout risque d'électrocution.


EXIGENCES D'INSTALLATION


1. NE PAS recouvrir les luminaires de matériaux inflammables.
2. Les lampes doivent toujours être installées ou remplacées avec précaution.
3. Toute utilisation abusive ou modification du luminaire entraînera l'annulation de la garantie.
4. Avant d'installer les luminaires, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.
5. Avant de nettoyer une lampe, coupez l'alimentation électrique et laissez-la refroidir complètement.
6. Nettoyez le luminaire à l'aide d'un chiffon doux et d'un détergent standard au pH neutre.
7. Vérifiez la tension locale conformément aux spécifications du produit.
8. Avant d'utiliser le produit, veillez à ce que le remplacement soit effectué exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente afin d'éviter tout risque.
9. Les luminaires doivent être installés, raccordés et testés par un installateur certifié, conformément à la réglementation locale.
10. Le remplacement de la lampe ne peut être effectué que lorsque l'alimentation est coupée et que la lampe est complètement refroidie.

NOTES

1. Les instructions ne couvrent pas tous les détails ni toutes les configurations possibles du produit.
2. Ne pas entraver la ventilation du luminaire.
3. S'assurer que le luminaire DEL n'est pas recouvert de matériaux susceptibles d'empêcher le refroidissement par convection ou par conduction.
4. S'assurer que le luminaire DEL présente la polarité correcte avant l'installation.
5. Éviter d'exposer le câblage à des arêtes métalliques et à des objets tranchants.

INSTALLATION ET CÂBLAGE





ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473

ORTECH®

Mode d'emploi


LUMINAIRE DEL ÉTANCHE

VT-50W-5CCT+W | VT-50WMS-5CCT+W

Guide d'installation


Démontage

Ouvrez le loquet




Retirez la partie supérieure

Assemblage




AVERTISSEMENT: Débranchez l'alimentation électrique avant de régler l'interrupteur DIP.

Installation en surface



A-1





A-2

Fixez les pinces à ressort au plafond à l'aide des vis de fixation, puis enclenchez le corps du luminaire sur ces pinces.

Installation suspendue

Fixez cette extrémité du câble de suspension à la pince à ressort





Installez le serre-câble

ORTECH se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis, tout ou partie des caractéristiques, conceptions, composants et spécifications de ses produits afin de s'adapter aux évolutions du marché.

www.ortechindustries.ca | TF 1.888.543.6473 | 13376 Comber Way, Surrey, BC V3W 5V9 | 205 Summerlea Road, Brampton, Ontario | info@ortechindustries.com | 604.543.6473